

MANUAL HURRA! 2020

1




Ta försiktigt bort allt emballage.

2



Använd inte kniv eller sax om du inte måste.

3



Skruva fast pedalerna i den riktning du cyklar. Tänk på att skruva (R) på höger sida och (L) på vänster.

4



Viktigt: Vänster pedal är vänstergängad och skruvas alltså också åt hålllet som du cyklar.

5



Ta bort den lilla plasthylsan och lägg i plaståtervinningen.

6



För ner styrstammen försiktigt tills att markeringen i bild inte syns.

7



Dra åt styret och styrstammen med skiftnyckel eller insexnyckel beroende av vilken styrstam du har.

8




Har du en annan styrstam. Använd insexnyckel.

9



Skruva även åt skruven under för att dra åt styret.

10



Lägg sadeln på rygg och skruva upp skruven så att du kan pilla ned metallbrickan som pilen pekar på mellan stagen.

11




Pilla tillbaka Brickan så att den ligger rakt under och skruva åt insexskruven hårt. Sätt stolpen lika som bilden för att få skön lutning.

12



Dra åt sadelstolpen med skiftnyckel.

13



Håll emot på motsatt sida om du har en insexskruv.